UNISON

ポスト用スタンド

取扱取付説明書

この度は、ポスト用スタンドをご購入いただき、誠にありがとうございます。
お取り付け前には、この「取扱取付説明書」をお読みの上、正しくお取り扱い下さい。

付属品

トラスビス（4個）

準備するもの

※スタンド埋め立てに必要な材料は、別途準備下さい。



プラスドライバー
（10cmのもの推奨）

⚠ お取り扱い上のご注意

※ポストスタンド以外の用途で使用しないで下さい。
※上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。
※ポスト本体にゴムスペーサーが付属している場合･･･
ゴムスペーサーは壁面取り付け用です。スタンドに取り付ける場合は、ゴムスペーサーを貼らないで下さい。

●お取り付け方法

⚠ スタンドの上下をよくご確認下さい。

水抜き穴の開いている方が下になります。
必ず下側を地面に埋め立てるようにして下さい。



①スタンドの足を地面に30㎝以上埋め、しっかりと固定して下さい。
（ポストを取り付けた時に倒れないよう、地面に生コンクリートやコンクリートブロック等を使用し水平に固定して下さい。）

②プラスドライバーを使用し、スタンドとポストを付属のトラスビスで取り付けて下さい。



①



② ポスト本体裏面にゴムスペーサーを貼らないでください。（ラフィット・アスカーノにはゴムスペーサーは付属しておりません。）

⚠ お取り付け上のご注意

※取り付け作業は、施工業者等のプロにお任せすることをお勧めします。
※お客様が取り付け中に破損された商品につきましては、商品のお取り替え等の措置は出来かねますのでご了承ください。
※不安定な場所に設置しないで下さい。
※取り付け中にポストの上蓋・ドア等で手を挟まないようご注意下さい。

●お手入れ方法

※砂ぼこり等の汚れは、水で薄めた中性洗剤を布にしみ込ませてお拭き取り下さい。最後に、水で湿らせた布で軽く拭いて下さい。

⚠ お手入れ時のご注意

※汚れを取るために、研磨材入りのクレンザー等は、本体表面に傷を付ける恐れがあるため使用しないで下さい。
※シンナー、塩素系溶剤などは、塗装を剥がす恐れがあるため使用しないで下さい。

■仕様

主　材：アルミ

※ポスト取り付け時のサイズは、ポストにより異なります。
詳しくはカタログをご参照下さい。

●寸法図（単位㎜）



●販売元
株式会社ユニソン
〒473-0925　愛知県豊田市駒場町藤池17番1
HPアドレス http://www.unison-net.com

〈日本製〉